



Vesimittareiden luentaohje

M-Bus ZE

Ohjelmistoversio 5.0 tai uudempi

Toimi näin:

1. Käynnistä laite painamalla ON-näppäintä.
Kun laite on käynnistynyt, paina F1-näppäintä jolloin laite kysyy salasanaa.
2. Syötä numeronäppäimillä salasana (oletus 23758) ja paina E-näppäintä.
3. Avautuvasta valikosta valitse "1 Lue osoite" jolloin laite kysyy mittarin osoitetta.
4. Syötä haluamasi mittarin osoite* numeronäppäimillä ja paina E-näppäintä.
5. Laite lukee syötetyn osoitteen ja näyttää mittarin tiedot. Paina E-näppäintä jolloin mittarin lukema ilmestyy näyttöön
6. Paina uudelleen E-näppäintä jolloin laite kysyy seuraavan mittarin osoitetta. Jatka kohdasta 4.
7. Kun kaikki mittarit on luettu, laite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

Tiedot näytöllä:

Syötä salasana:

–
(E = Hyväksy)
(C = Poista)

1 Lue osoite
2 Etsi mittarit
3 M-Bus nopeus
4 Aika ja päivä

Mittarin osoite:

–
(E = Hyväksy)
(C = Poista)

01271401 Kylmä V
MAN=REL GEN=065
STATE = 00000000
Paina jotain näp

01271401 Kylmä V
No: 1 SN:0 D: 0
0.76 m3
Näpp. tai ↓

*Mittareiden osoitteet on lueteltu laitteiston mukana toimitetussa ohjelmointiraportissa

