



Vesimittareiden luentaohje

M-Bus 20 / M-Bus 60
Ohjelmistoversio 3.1 tai uudempi

Toimi näin:

1. Aloita painamalla E-näppäintä, jolloin laite kysyy salasanaa. Vahvasta salasana 00000000 E-näppäimellä.
2. Valitse seuraavasta valikosta ”Kaikkien luenta” painamalla E-näppäintä jolloin keskusyksikkö aloittaa luennan laiteluettelon* mukaisessa järjestyksessä.
3. Seuraavassa näytössä ensimmäisellä rivillä on tunnus T0, mittarin osoite sekä mittarin ID-osoite ja toisella rivillä tunnus A0 sekäluentahetken päivämäärä.
4. Painamalla E-näppäintä nähdään seuraavasta näytöstä rekisteröity mittarilukema ja sen yksikkö (cbm = m³)
5. E-näppäintä uudelleen painamalla näkyy toisella rivillä tunnus B0 ja viime vuoden viimeinen päivä.
6. Edelleen E-näppäintä painamalla toisella rivillä näkyy rekisteröity mittarilukema kohdassa 5 mainittuna päivänä.
7. Tämän jälkeen saadaan E-näppäimen painalluksella näkyviin seuraavan mittarin lukemat. Jatka kohdasta 3.
8. Jos haluat lukea vain yksittäisiä mittareita, valitse kohdassa 3 ”Yhden luenta”.
9. Tällöin avautuu laiteluettelo jossa näkyy rivinumero, mittarin osoite sekä ID-osoite. Siirry haluamasi mittarin kohdalle ja lue painamalla E-näppäintä.

Tiedot näytöllä:

Salasana ?
00000000

>Kaikkien luenta
Yhden luenta

T0: 001 01271401
A0: PVM 28. 02. 07

T0: 001 01271401
A0: 0, 76cbm

T0: 001 01271401
B0: PVM 31. 12. 06

T0: 001 01271401
B0: 0, 63cbm

>01: 001 13010437
002: 005 05024893

*Mittareiden osoitteet on listattu laitteiston mukana toimitetussa ohjelmointiraportissa



Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy/Pipe Systems

Meristolantie 16 • 29200 Harjavalta • Strömberginkuja 2 • 00380 Helsinki • Finland • Tel. +358 (0)207 424 600 • Fax +358 (0)207 424 601
www.sgps.fi • sgps.finland@saint-gobain.com • VAT FI09515553 • Y-0951555-3

IBAN: FI7915723000339044 • BIC: NDEAFIHH

