

## Vesimittarien luentaohje

M-Bus 20 / M-Bus 60  
Ohjelmistoversio 3.1 tai uudempi

### Toimi näin:

1. Aloita painamalla E-näppäintä, jolloin laite kysyy salasanaa. Vahvista salasana 00000000 E-näppäimellä.
2. Valitse seuraavasta valikosta ”Kaikkien luenta” painamalla E-näppäintä, jolloin keskusyksikkö aloittaa luennan laiteluettelon\* mukaisessa järjestyksessä.
3. Seuraavassa näytössä ensimmäisellä rivillä on tunnus TO, mittarin osoite ja mittarin ID-osoite sekä toisella rivillä tunnus AO ja luentahetken päivämäärä.
4. Painamalla E-näppäintä nähdään seuraavasta näytöstä rekisteröity mittarilukema ja sen yksikkö (cbm = m<sup>3</sup>)
5. E-näppäintä uudelleen painamalla näkyy toisella rivillä tunnus BO ja viime vuoden viimeinen päivä.
6. Edelleen E-näppäintä painamalla toisella rivillä näkyy rekisteröity mittarilukema kohdassa 5 mainittuna päivänä.
7. Tämän jälkeen saadaan E-näppäimen painalluksella näkyviin seuraavan mittarin lukemat. Jatka kohdasta 3.
8. Jos haluat lukea vain yksittäisiä mittareita, valitse kohdassa 3 ”Yhden luenta”.
9. Tällöin avautuu laiteluettelo, jossa näkyy rivinumero, mittarin osoite sekä ID-osoite. Siirry haluamasi mittarin kohdalle ja lue painamalla E-näppäintä.

### Tiedot näytöllä

Salasana ?  
00000000

>Kaikkien luenta  
Yhden luenta

TO: 001 01271401  
AO:PVM. 28.02.07

TO: 001 01271401  
AO: 0,76cbm

TO: 001 01271401  
BO:PVM. 31.12.06

TO: 001 01271401  
BO: 0,63cbm

>01:001 13010437  
002:005 05024893

\* Mittareiden osoitteet on listattu laitteiston mukana toimitetussa ohjelmointiraportissa.