



1. Kumiluistiventtiili (valurautaa)
2. Huoltokaivo DN 300 (PE-muovia)
3. Valurautakansisto F33D315/C33D315S

Tyyppi	Tuotenro	LVI-nro	H (mm)	L (mm)	A (mm)	Paino (kg)
SVK 70	760 0075	337 0518	460	337	380	35
SVK 100	760 0110	337 0520	520	357	442	41
SVK 150	760 0160	337 0522	615	350	470	47

## Asennus

- Varmista, että kansisto on kiinnitetty huoltokaivoon ja muhvien tiivisteet ovat paikoillaan.
- Venttiili asennetaan vaakasuoraan.

## Käyttö normaaliaikana

- Venttiilin tulee olla auki.
- Valmistauduttaessa suojautumiseen sulje venttiili kääntämällä käsipyörästä myötäpäivään.
- Venttiilin toiminta on tarkistettava kerran vuodessa sekä suojautumiseen valmistauduttaessa.

**HUOM!** Suojautumisen aikana venttiilin tulee olla suljettuna.

## Huolto

- Avaa venttiilin kannen kuusiokoloruuvit ja tarkista venttiilin puhtaus sekä kumiluisti.

### Saint-Gobain PAM

Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA | Strömberginkuja 2, 00380 HELSINKI  
Puh. 0207 424 600 | etunimi.sukunimi@saint-gobain.com | info.pamline@saint-gobain.com

Tuotteet ja lisätietoja osoitteessa [pamline.fi](http://pamline.fi)